

SCHEMA MONTÁŽE TERMOSTATICKÉ BATERIE 2250 – 2450

Baterie musí být instalována ve znázorněné poloze. Před připojením baterie propláchněte přívodní potrubí.

Přívod teplé vody vlevo(H), studené vpravo(C), výstup z baterie připojit na horní vývod.

Při instalaci je nutné dodržet hloubku usazení baterie do zdi-viz.nákres.

Baterie je dodávána s plastovým krytem proti poškození během omítání a obkládání.

Na vstupech do baterie jsou instalovány zpětné klapky s filtrem, při jejich případném čištění nejprve uzavřete přívodní potrubí. Tyto součásti jsou přístupné po odejmutí krycí desky baterie.

Po připojení baterie ověřte její správnou funkci a těsnost všech spojů, teprve potom proveďte finální omítání a obložení.

1. Vstup teplé vody
2. Vstup studené vody
3. Výstup smíšené vody
4. Regulační průtokový ventil
5. Zátka
6. Zpětné klapky s filtrem
7. Termostatická kartuše
8. Bezpečnostní tlačítko

